

エバーブライト ソーラー多機能・多電源ランタン <モデル BISLX>

EVERBright®

多機能: ラジオ・携帯充電・ライト・サイレン・外部出力 多電源: ソーラー・手回し・外部入力

※取扱説明書は大切に保管して下さい。

エバーブライト ソーラー ランタン・マルチユニットをお買い上げ賜り、誠にありがとうございます。本製品は、災害時や、アウトドア活動に便利な、多機能・多電源マルチユニットです。本取扱説明書及び特に下記注意事項に基づき、正しくご使用下さい。

⚠ 重要な注意とお願い

本品が必要となる非常時にすぐに使えるよう、必ず下記を実行!

- ① 本品を受け取ったら、必ず内容物が全部揃っているか確認、又同時にフル充電し、全ての機能の動作確認を実行。
- ② 本品をいつでも使えるようフル充電の状態での保管。本品を箱から出し、全てのスイッチを切り、ソーラーパネルが太陽・照明の当たる場所に設置(ソーラー充電は過充電にならない)。定期的(毎月1回推奨)に全ての機能の動作確認。
- ③ 定期点検の際、クランク(手回し)充電を5分実施し、クランク充電が可能か確認。ハンドルは激しく回さない。
- ④ USB又は乾電池式充電は、手回し不要で便利だが、常時接続していると過充電となり、内蔵充電電池容量が毀損するから絶対避ける。又充電せずに長期間放置すると過放電となり、充電能力が毀損するので、絶対避ける。

特徴

- 多電源: 停電時でも充電できるソーラー(常時推奨)・手回し(非常時)に加えUSB・充電電池の多電源。非常時やアウトドア活動にとっても便利。
- 多機能: 赤色灯切替付明るいLEDライト・スピーカー付AM/FM(ワイドFM)ラジオ・携帯電話(タイプCを含むスマホ・Xを含むiPhone)充電・サイレン・簡易コンパス・外部入力・出力
- ランタン: 平置き・吊り下げ可能だから、室内でもインテリアライト・夜間照明としても利用可能。

各部名称

<正面>

<右側>

<背面>

<左側>

<上部>

15 iPhone au docomo/SoftBank iPhone (ライトニング) スマートフォン用

16 タイプC 又は

17 DC入力用USBコード

18 オーディオ入力接続コード

19 携帯電話充電用コード

① ライトスイッチ
 ② 音量ダイヤル
 ③ AM/FM(ワイドFM)切替ダイヤル
 ④ 充電表示インジケーター
 ⑤ ナイトライト
 ⑥ ラジオ周波数選局ダイヤル
 ⑦ サイレン/高周波音発生スイッチ
 ⑧ DC入力端子/⑩DC入力用USBコード
 ⑨ 簡易コンパス
 ⑩ 充電用クランクハンドル
 ⑪ スピーカー
 ⑫ オーディオ用入力端子/⑬オーディオ入力接続コード
 ⑬ 携帯電話用充電端子/⑭携帯電話充電用コード
 ⑭ ソーラーパネル
 ⑮ 携帯電話充電用アダプター
 ⑯ タイプCアダプター
 ● 「⑮スマートフォン」プラグに接続して使用
 ● 「⑭携帯電話充電用コード」に接続して使用

※商品外装、プラグ、コード、ラベル等の色や形状はメーカー都合により変更になる場合がありますが、性能は同等です。

使用方法

- ① **ライトスイッチ**：1回押すとランタンのLEDライト点灯。更に1回押すごとに、赤色灯→ナイトライト→消灯と切替。使わない時は、必ずOFF。
- ② **ラジオON/音量**：右に回すとONとなり更に回すと音量が増大。ラジオを切るときは、左へカチッとするまで回す。ラジオONの時は、充電表示インジケーター④が点灯。
- ③ **AM/FM切替**：AM/FM切替ダイヤル③でAM/FMを切替、ラジオ周波数選局ダイヤル⑥で周波数を合わせます。
- ⑤ **ナイトライト**：ライトスイッチ①を3回押すと点灯。もう1度押すと消灯。
- ⑦ **サイレン・赤色灯・高周波**：サイレン側に上げるとサイレンが鳴り、赤色灯が点滅。高周波音の方へ下げると低音量の高周波音が発生。音波発生スイッチ
- ⑧ **入力端子**：DC入力用USBコード⑦を使用して、外部電源より充電。
- ⑨ **簡易コンパス**：水平に置くと方位磁石がおおよその方角を示す。
- ⑩ **手回し充電**：ハンドルを引き起こし、左右どちら方向へ回しても内蔵電池に充電。充電中は、ナイトライトなどを除き、原則として機能はOFFが望ましいが、緊急時には必要な機能のみをONにして使用可能(使用している機能の電力消費量が充電量を上回るるので、短時間にする)。1秒2回転の速度で3分ハンドルを回すと、下記機能が使用可能(目安)。

3分間(120回/分)の手回し充電をした場合

●LEDライト：最大3分点灯
●AM/FMラジオ：最大10分使用可能

●携帯電話：最大5分通話可能
●スピーカー：最大13分使用可能

- ⑫ **オーディオ入力**：MP3等のオーディオ機器接続端子。必ず付属のオーディオ入力接続コード⑩を使用。
- ⑬ **携帯電話充電端子**：スマートフォン、iPhone6など、殆どの機種を充電できますが、一部海外モデルや古い機種には非対応。携帯電話の電力消費量により、通話時間が限定されます。
- ⑭ **ソーラーパネル**：スイッチをすべてOFFにし充電。直射・太陽光や室内照明では約15～20時間で、フル充電(環境条件による)。(約2時間のUSB入力充電でも、フル充電できます)

携帯電話充電の参考事項

- 対応機種：Docomo/au/SoftBank/iPhone(Xを含む)/スマートフォン(PHS、一部旧モデル、海外モデルを除く)
- 多くの携帯各社は自社の純正部品・アクセサリを推奨している為、本品のアクセサリを使用中に「このケーブルは認定されていない為、このiPhoneでは正常に動作しない可能性があります」、「このアクセサリは純正品ではない。推奨品ではない」等の表示が示されることがあるが、そのまま充電を継続すると多くの場合機能する。もし機能しない時は、純正品又は適合品を使用する。携帯電話の消費電力により通話時間が限定される。大容量の携帯電話の充電は本体の充電池を出来るだけフル充電して行う。
- 携帯電話側のコネクタを破損する可能性があるため、アダプターが挿入しにくい場合は、無理にアダプターを携帯電話へ差し込まない。
- 携帯電話への充電は本体と携帯電話を接続するだけで充電を開始するが、ハンドルを回さない場合は充電池の放電が急速に進むので、ハンドルを回転させながら、またはソーラー充電をしながら行う。携帯電話の故障の原因となるので、無理にハンドルを高速で回さない。携帯電話を充電ケーブルに接続したまま放置すると、放電状態が続き、電池の消耗が早まるので、充電動作終了後直ちに、充電ケーブルを本体より抜く。



Li-ion
リチウムイオン電池

リチウムイオン電池の廃棄・回収については一般社団法人JBRCホームページを参照して下さい。
<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>

⚠ その他使用上の注意と警告

- 目を傷める可能性があるから、ライトを直視しない。
- ハンドルを回す際、手をはさまないように、又無理に回して、ハンドルを壊さないよう注意。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。
- 本品を分解・改造しない。
- 本品は防水仕様ではないから、水中や多量又強い水のかかる環境では使用しない。
- 本品を長時間炎天下に放置したり、火気に近づけたり、磁気の強い場所や熱気、湿気のある環境に放置しない。
- シンナー等のアルコール系クリーナーは手入れに不適。柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて、汚れを拭き取る。
- コードを接続するときは端子部のごみやほこりを除去し、形状を確認。無理やり差し込んだりすると事故や故障の原因になる。
- 携帯充電は、緊急用として使用。
- 携帯電話のメモリーは各種の原因で消滅する可能性があるため、本品で充電する際は必ずバックアップを事前にとること。万が一メモリーが消滅するなどの不具合があっても当社では補償しかねます。
- 本製品の動作環境は4℃～38℃。範囲外の低温や高温の状況又は異常な多湿の状態では作動しないか、性能が低下することがあるので注意。
- 使用しない時は、必ずランタンスイッチ及び音量ダイヤルをOFFの状態にし、各種アダプターやコードは抜いておく。
- 何らかの理由で充電池が放電してしまい、クランクを回しても十分に充電されない時は、USB入力充電でフル充電してからご使用下さい。

仕様

- サイズ(約)：直径 90(上部)×高さ 270mm
- 重量(約)：470g
- 材質：ABS、ポリカーボネート
- 動作及び保管環境：4℃～38℃
- 出力電圧：5V(携帯電話充電用)
- ラジオ周波数：AM 530-1650kHz/FM76-108MHz
- 付属品：携帯電話充電用コード1本、DC入力用USBコード1本、オーディオ入力接続コード1本、携帯電話充電用アダプター6個、取扱説明書
- 保証期間：6ヶ月
- 原産国：中国

保証規程

- 1) 取扱説明書に従い、正しく使用したにもかかわらず故障した場合は、お買い上げ後6ヶ月間無償にて修理又は同等品と交換させていただきますので、お買い上げ後の領収書が送り状を必ず保管して下さい。尚、お買い上げ後2週間以内の初期不良を除き、修理は指定販売店又は当社にお持ち込み頂くか、お客様負担でご送付頂く有償修理となりますのでご了承下さい。ただし、製品の運用を理由とする損失、損失利益等のご請求には前記にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承下さい。
- 2) 次のような場合には保証期間内でも有償修理といたします。
 - 改造を起因とする故障
 - 不適切な取扱いまたは使用による故障。
 - 故障の原因が、火災、地震、水害、異常気象、その他天災地変等外部要因による場合
 - ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
 - お買い上げを証明するレシートなどの提示がない場合。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。 ※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

EVERBright® 日本総代理店・輸入総発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9
アネックス麻布十番オフィス3階
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

お客様ご相談室

TEL:03-3589-4555
(土・日曜、祝祭日・年末年始を除く平日9:15~17:15)
FAX:03-3589-5500(24時間受付)
E-mail:metex-master@metex.co.jp

