

10) アラーム音を鳴らさずライトのみ点灯させる方法

5)6)の手順に従い設定します。アラーム音をラジオ(7番)にセットした後、ラジオのボリュームを[0]にセットします。

11) おやすみライトの設定

- ①  を短押しするとおやすみライトの設定が出来ます。
おやすみライトは予め設定された時間になると自動消灯する機能で、消灯までの時間(分)を選択します。 を短押しする度に [15]→[30]→[60]→[Off]の順で表示が切り替わるので、いずれかの設定を選択して下さい。
※時間を選択したら、約4秒間はどのボタンにも触れないで下さい。(設定完了後、ライトが自動点灯します)
- ② おやすみライトが作動している間は、ディスプレイ上部に  が点滅します。
- ③ おやすみライトを使いながらFMラジオを聴いている時には、おやすみライトの消灯と同時にラジオも消えます。おやすみライトの設定をした後で、再度  を短押しすると設定をキャンセルする事が出来ます。キャンセル後、 を2回押すとライトが消えます。

12) FMラジオ/microSDカード

- ①  を短押しする度、以下の通りにモード切り替わります。
microSDカードが、挿入されている場合：micro SDカード → FMラジオ → 時刻表示 に戻る
挿入されていない場合：FMラジオ → 時刻表示 に戻る
- ② FMラジオの使用開始には、自動選局登録が必要です。上記①でFMラジオのモードにして  を長押しすると自動選局登録が開始され受信可能なラジオ局が順番にチャンネル登録されます。
- ③ 上記②で登録されたラジオ局は、FMラジオのモードで   で選局可能です。
- ④ micro SDカードで音楽等を聴く場合は、カードを本体に挿入し、上記①でmicro SDカードのモードにします。
- ⑤ micro SDカードに記録されている音楽を   で選曲します。
- ⑥ FMラジオ・micro SDカードの使用が終わったら、上記①で時刻表示に戻します。

保証規定(持ち込み修理)

取扱説明書に従い、正しく使用されたにも関わらず、製品に故障や不具合が生じた時は、下記規程に従い製品保証をさせていただきますので、当社お客様相談室宛ご連絡下さい。

保証期間：お買上(領収書又は納品書の日付)後6ヶ月間。修理又は交換後も、保証期間は当初お買上日より6ヶ月間とします。

提示書類：お買上時の領収書、送り状又は納品書をご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、関係書類を大切に保管して下さい。

補償範囲：故障や不具合の原因が製品不良と判断された場合は、保証期間内は、修理又は同等の代替品と交換させていただきますが、それ以上の責任は負いかねますのでご了承下さい。保証期間後に不具合が発生し、修理が不可能な商品につきましては、同等の新しい商品を特別価格にて提供させて頂くこともございます。

持込修理：お買上げ後2週間以内の初期不良を除き、修理をご希望の場合は、当社又はお買上店へお持込み頂くか、お客様のご手配で当社宛に商品をご送付頂く持込修理となっております。お客様の誤った使用等による故障を除き、修理後のお客様への返送は原則として当社負担となります。

初期不良：お買上後2週間以内に判明した初期不良の場合は、当社にて商品を引き取り、無償にて修理又は交換後、お客様へ返送させていただきます。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

①本取扱説明書記載の、ご使用者による初期点検(お届け時の動作確認)、定期点検(長期ご使用されない場合は、1ヶ月ごとの、フル充電)が実施されていない時。②お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。③不適当な取扱いまたは使用による故障。④火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本製品以外の理由による故障又は損傷。⑤ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。⑥取扱説明書通りに正しく使用されなかった場合。⑦お買上を証明するレシート・納品書等の提示がない場合。

Li-ion リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リチウムイオン電池の廃棄については
リチウムイオン電池 当社お客様相談室(03-3589-4555)までご連絡下さい。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

EXELUX® 輸入総発売元

 健康・快適を世界から
株式会社 **メテックス**

〒106-0044 東京都港区東麻布 3-3-9
アネックス麻布十番オフィス 3階
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

お客様ご相談室

TEL: 03-3589-4555
(土・日曜、祝祭日・年末年始を除く平日9:15~17:15)
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp



メテックス 検索

©2020 Copyright by METEX All rights reserved. 本書の一部あるいは全部を無断で転載または複写(コピー)することを禁止します。

EXELUX® ライトアップヘルシー目覚まし

モデル: SXTWL

※取扱説明書は大切に保管して下さい。

EXELUX® ライトアップヘルシー目覚ましをお買い上げ賜り、誠にありがとうございます。本取扱説明書を良くお読み頂くと共に下記注意事項に基づき、正しくご使用下さい(本取扱説明書を読み易くする為、丁寧文を一部省略しています)。

特徴

ライトアップヘルシー目覚ましは音だけではなく、光でも時刻を知らせる事ができる、人にやさしい目覚まし時計です。アラームが鳴る30分前からLEDライトが明るくなり始め、徐々に明るくなってお目覚めを促し、アラームが鳴る時に最も明るくなります。FMラジオ、micro SDカード(別売)に録音された音楽を聴く事もでき、7色のインテリアライトとしてもお使いになれます。

仕様

●素材:ABS、PC ●充電容量:1,200mAh ●サイズ(約):16.4×16×7.1cm ●重量(約):450g ●電源:DC5V ●原産国:中国
●連続使用時間(目安)/時計表示のみ:約19時間、FMラジオ約6.5時間、LEDライト点灯:約3.5時間(製造元調べ)

<付属品>●USB/micro USBケーブル ●差し込み式アルミスタンド ※付属のアルミスタンドは本体下部の穴に差し込んで下さい。

重要

- ① 本製品受取り後、付属品が全て揃っているか、全ての機能が動作するかを確認。
- ② 長期間使用しない時も、月に1回以上は付属のUSBケーブルを使って充電し、機能、動作を確認して下さい。

⚠ 使用上の注意と警告

1. 本製品を充電する時は、付属のUSB/micro USBケーブルをお使い下さい。
2. 本製品を濡らしたり、湿気の多い所、直射日光が当る場所、閉め切った車内、ストーブ等火気のそばに置いたり、使用したりしないで下さい。
3. 乳幼児の手の届く所に保管・放置しないで下さい。
4. 本製品の操作はゆっくりと丁寧に行ってください。
5. 複数のボタンを一度に押さないで下さい。故障の原因になります。
6. 本機を分解、改造しないで下さい。
7. 本体のmicro USB・イヤホン端子や、micro SDカードの挿入部には、異物を入れたり、プラグやSDカードをかまかせに無理やり押し込まないで下さい。故障の原因になります。

本体充電

- ① 本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されており、付属のUSB/micro USBケーブルのmicro USBプラグを本体に、USBプラグをパソコンもしくはUSB端子付きACアダプタ(別売)に接続すると充電が開始されます。
- ② 電源が入っている状態(ディスプレイに時刻表示)で電源ボタンを長押しすると、ディスプレイに充電状態表示がされます。本体充電中は[CHrg]が表示され、フル充電になると[FULL]が表示されます。
- ③ 本製品は、充電されていれば内蔵電池を電源としての使用が可能です。但し、長時間の使用には適さないため、本製品の使用する際は、付属のUSB/micro USBケーブルを接続した状態でご使用下さい。
- ④ 本製品は、充電残量が少なくなると自動的にパワーオフされますので、その場合は再充電を行ってください。
- ⑤ 充電されない、本体電源が入らない等で故障かなと思ったら、USB/micro USBケーブルを抜いて、3秒ほどしてから再接続し確認して下さい。

使用方法

以下説明における「長押し」とは約3~4秒、「短押し」とは約1秒、タッチパネルボタンにタッチ、もしくはプレスボタンを押す事を指します。

1) 電源の入れ方

電源ボタン  を長押しすると電源が入ります。

2) 時刻設定

- ① タッチパネルの  を長押しすると、[時間]が点滅します。   で[時刻]を合わせます。
 を短押しすると、[分]が点滅します。   で[分]を合わせます。
- ② 最後に再度  を短押しして時刻を確定します。時刻設定中に、一定時間(約10秒)に何もボタン操作が無いと設定前の時刻表示に戻ります。

3) 時刻表示の切替

- ①  を短押しすると時刻表示(12時間又は24時間)が切り替わります。12時間表示を選ぶと、ディスプレイ上部にAM/PMが表示されます。
- ②  を押しと時計表示の明るさを[明]→[暗]→[切]に切り替える事が出来ます。(出荷時には[明]に設定されています。)

4) インテリアライト

- ①  を短押しすると電球色のLEDライトが点灯します。   を押しと明るさを1~10まで、10段階調節出来ます。
- ②  をもう一度押しとカラーライトになります。その状態で   を押しと、[グリーン]→[レッド]→[ブルー]→[パープル]→[オレンジ]→[ダークブルー]の順で切り替わり、再度  を押しと消灯します。

5) アラームの時刻設定

- ① タッチパネルの  を短押しするとアラームのON/OFFが切り替わります。アラームがONの時には  がディスプレイ上部に表示され、OFFの時には表示が消えます。
- ②  を長押しすると[時間]が点滅します。   で時間を調節し、もう一度  を押しと[分]が点滅します。   を使って[分]を調節し、もう一度  を押しと確定します。

注意

アラームのマークが点いていると電源を切っても設定時刻になるとアラームが鳴ったり、ライトが点灯したりしますのでご注意ください。使わない時には必ず解除して下さい。

6) アラーム音の設定

- ①  を短押しした後、   を押しと、6パターンの内蔵アラーム音(1~6)とFMラジオ(7)、micro SDカードに記録された音楽(8~)からお好きなアラーム音を選べます。アラーム音を選ぶと、そのアラーム音が約5秒間流れます。
- ② 番号を選んだら再度  を短押しして確定します。
- ③ 次に   を押しとアラーム音のボリュームを調整します(1~16段階) **設定時刻になると、アラームが5分間流れます**

※ microSDカードご使用の場合、本体のmicroSDカードのスロットに挿入して下さい。microSDカードから本製品で再生出来るのはMP3形式(音声圧縮形式)の音楽(音声)データです。microSDカードがセットされていない場合、アラーム音選択で(8~)は表示されません。

7) 目覚ましライト

アラームをセットすると、アラーム音設定時間の30分前からライトが徐々に明るくなっていきます。

例) アラームをAM7:00に設定するとライトはAM6:30から点灯し、徐々に光量を増し、AM7:00に最大照度になります。

8) アラーム音・ライトを止める

 以外のどのボタンを押しても、アラーム音が止まります。  を2回短押しすると点灯しているライトが消えます。

9) スヌーズ

- ① アラームが鳴った時に  を押しとライトが消え、スヌーズ状態になります。
- ② スヌーズ状態になってから5分経過後に再度アラームが鳴ります。(2度目以降はライトが点灯せず、アラームのみ作動)

