

保証規定(持ち込み修理)

取扱説明書に従い、正しく使用されたにもかかわらず、製品が故障した場合、下記規定に従って保証致します。お買上10日間以内の初期不良を除き、下記持込修理となりますから、製品受取後すぐに動作確認及び付属物が揃っているか、ご確認下さい。

保証書：本取扱説明書と、お買上時の領収書又は納品書の両方が、保証書となります。修理等をご依頼の際には、両方の書類のコピーをご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、関係書類を大切に保管して下さい。

保証期間：お買上後6ヶ月。修理又は交換後も保証期間は最初のお買上後6ヶ月とします。お買上後10日以内に、判明した初期不良の場合は、当社にて商品を引取り、修理後お客様に返送しますので、お客様相談室にご連絡下さい。

保証内容：故障・不具合の原因が、製品の不良と判断された場合は、修理又は同等の代替品と交換させていただきますが、それ以上の責は負いかねます。保証期間後に故障が発生し、修理不可能と判断された場合、ご希望により同等の製品を特別価格で提供させて頂く事もあります。

持込修理：修理ご希望の場合は、まずお客様相談室にご相談下さい。初期不良期間を除き、保証期間内であっても、商品をお客様ご自身で当社へお持ち込み頂くか、お客様のご手配で当社へお送り頂く、持込修理とさせていただきます。修理後のお客様への返送は、保証期間内の場合は、当社にて手配いたしますが、故障や不具合でなかったり、その原因が誤った取り扱い等、お客様の責となる場合は、修理費及び送料を着払いにて返送させていただきますのでご了承下さい。又当社の了承なしに、製品を着払いで送りつけられた場合は、受取をお断りしますのでご了承下さい。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせていただきます。①本取扱説明書記載の、ご使用者による初期点検(お届け時の動作確認)、定期点検(1ヶ月ごとの、フル充電)をされていない時。②お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。③不適當な取り扱い又は使用による故障。④火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本機以外の理由による故障又は損傷。⑤ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。⑥取扱説明書通りに正しく使用されなかった場合。⑦お買上を証明するレシート・納品書等の提示がない場合。

仕様

- 素材：木製合板、タイベック、磁石
- サイズ(約)：10.2×10.2×3.4cm
- 重量(約)：0.17kg
- 充電容量：1,200mAh
- 電池電圧：3.7V
- 定格出力：2W
- 原産国：中国

Li-ion リチウムイオン電池

リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。リチウムイオン電池の廃棄については当社お客様相談室(03-3589-4555)までご連絡下さい。

- *本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。
- *包装やカタログの色と実物と色とは、印刷の都合により異なる事があります。
- *天然素材使用のため、サイズや色に多少のばらつきがある場合があります。

EXELUX® 総発売元

健康・快適を世界から
METEX
株式会社 **メテックス**

〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9
アネックス麻布十番オフィス3階
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/



メテックス 検索

お客様相談室 第3版

TEL:03-3589-4555
(土・日曜、祝祭日・年末年始を除く平日9:15~17:15)
FAX:03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail:metex-master@metex.co.jp

EXELUX®

アコーディオンLEDライト

モデル：SZSAL **取扱説明書**

「EXELUX® アコーディオンLEDライト」をお買い上げ賜り、誠にありがとうございます。本取扱説明書を良くお読み頂くと共に下記注意事項に基づき、正しくご使用下さい。

※取扱説明書は大切に保管。本取扱説明書を読み易くする為、丁寧文を一部省略。

特徴


ユニークなデザインのアコーディオンライトはお好みに合わせ色々な形にして使えます。リチウムイオン電池を搭載、満充電後、4~5時間光り続けます。

重要

- 1) 本製品受取り後、付属品が全て揃っているか、全ての機能が動作するかを、ご確認下さい。
- 2) 長期間充電せずに放置すると充電電池の劣化が早まります。月に1度は満充電にし、満充電後はケーブルを抜いて下さい。



各部名称

充電容量：1,200mAh



LEDライト

色々な形にして、使えます！





付属品


●吊下げ用マグネット



●USB/microUSBケーブル



本体天面(片面のみ)に取り付けて、吊るすことができます。





使用方法

◆ LEDライト


1. LEDライトは両端の板を持って蛇腹部分を伸ばすと点灯し、閉じると消灯します。
2. ①電球色⇒②昼白色⇒③電球色と昼白色の交互点灯の3パターンが順に切り替ります。

注)電源スイッチはありません。ご使用後は必ず両端の板を閉じて消灯して下さい。



■ 本体充電

1. 付属のケーブルでマイクロUSBプラグ側を本機に、USBプラグをパソコン又はUSB端子付コンセント等(別売)に接続すると充電が開始されます。
2. 充電時にはUSB差し込み口の横にあるインジケータが赤く点灯します。フル充電になるとインジケータが緑に変わります。



インジケータ

- 充電時：赤色点灯
- フル充電時：緑色点灯

▲ 使用上の注意と警告

1. 本製品を充電する時は、付属のUSBコードをお使い下さい。
2. 本製品を濡らしたり、湿気の多い所で保管しないで下さい。
3. 本製品が高温となるような下記の場所に置かないで下さい。
(・直射日光が当たったり、閉め切った車内 ・ストーブ等火気のそば等)
4. 本製品を子供の手が届くところに置かないで下さい。
5. フル充電が確認されたら、速やかにケーブルを抜いて下さい。
6. 商品を開閉する際は、必ず両端の板を持ちゆっくりと丁寧に開閉して下さい。力任せに広げたり、閉じたりすると商品を破損する恐れがあります。