

■ 使用可能な電気製品と使用可能時間 (下記は一般的な製品の数値です。メーカー・モデル・仕様等により異なります。)

連続最大消費電力	●メガワーステーション/MAX : 連続 80W ----- (点線まで)	●スーパーメガワーステーション: 連続 100W —— (実線まで)
	●ウルトラメガワーステーション: 連続 600W ===== (二重線まで)	●ギガワーステーション: 連続 1000W ~~~~~ (波線まで)

消費電力(W)	カメラ・パソコン・携帯電話・AV機器 など	家電製品(キッチン・生活・理美容)	<使用可能範囲 及使用時間(h)の目安>			
			メガワーステーション / 下段メガワーステーションMAX	スーパーメガワーステーション	ウルトラメガワーステーション	ギガワーステーション
2		電動歯ブラシ(充電時)	44.4 55.5	111.0	320.0	560.0
3-20	ラジオ/ポータブルテレビ/各種USB機器		29.6 - 4.4 37 - 5.5	74.0 - 11.1	213.3 - 32.0	373.3 - 56.0
3-4	コンパクトデジカメ(充電時)		29.6 - 22.2 37 - 27.7	74.0 - 55.5	213.3 - 160.0	373.3 - 280.0
4-10		LED電気スタンド	22.2 - 8.9 27.7 - 11.1	55.5 - 22.2	160.0 - 64.0	280.0 - 112.0
5-7	iPod(充電時)	脱毛器	17.8 - 12.7 22.2 - 15.8	44.4 - 31.7	128.0 - 91.4	224.0 - 160.0
5-30	ラジカセ		17.8 - 3.0 22.2 - 3.7	44.4 - 7.4	128.0 - 21.3	224.0 - 37.3
6	デジタル一眼レフカメラ(充電時)		14.8 18.5	37.0	106.7	186.7
6-15	無線LANアダプター		14.8 - 5.9 18.5 - 7.3	37.0 - 14.8	106.7 - 42.7	186.7 - 74.7
10		電気シェーバー/美顔器	8.9 11.1	22.2	64.0	112.0
10-20	ビデオデッキ/携帯電話(充電時)	ハンディマッサージ器	8.9 - 4.4 11.1 - 5.5	22.2 - 11.1	64.0 - 32.0	112.0 - 56.0
10-40	HDDレコーダー	アイスクリームメーカー	8.9 - 2.2 11.1 - 2.7	22.2 - 5.6	64.0 - 16.0	112.0 - 28.0
10-60	インクジェットプリンター	空気清浄機	8.9 - 1.5 11.1 - 1.8	22.2 - 3.7	64.0 - 10.7	112.0 - 18.7
17-320		加湿器	5.2 - 0.3 6.5 - 0.37	13.1 - 0.7	37.6 - 2.0	65.9 - 3.5
18-90		フットマッサージ器	4.9 - 1.0 6.1 - 1.2	12.3 - 2.5	35.6 - 7.1	62.2 - 12.4
20	ポータブルDVDプレイヤー/Wii		4.4 5.5	11.1	32.0	56.0
20-24		蛍光灯電気スタンド	4.4 - 3.7 5.5 - 4.6	11.1 - 9.3	32.0 - 26.7	56.0 - 46.7
20-60		扇風機	4.4 - 1.5 5.5 - 1.8	11.1 - 3.7	32.0 - 10.7	56.0 - 18.7
20-120	ノートパソコン		4.4 - 0.7 5.5 - 0.8	11.1 - 1.9	32.0 - 5.3	56.0 - 9.3
30	DVDプレーヤー・レコーダー		3.0 3.7	7.4	21.3	37.3
30-40	Blu-rayレコーダー		3.0 - 2.2 3.7 - 2.7	7.4 - 5.6	21.3 - 16.0	37.3 - 28.0
30-90		電気毛布	3.0 - 1.0 3.7 - 1.2	7.4 - 2.5	21.3 - 7.1	37.3 - 12.4
35-70	ホームシアター		2.5 - 1.3 3.2 - 1.6	6.3 - 3.2	18.3 - 9.1	32.0 - 16.0
45-70		ミニ冷温庫/ホットカーラー	2.0 - 1.3 2.5 - 1.6	4.9 - 3.2	14.2 - 9.1	24.9 - 16.0
50-100	オーディオコンポ		1.8 - 0.9 2.2 - 1.1	4.4 - 2.2	12.8 - 6.4	22.4 - 11.2
60		ミシン/白熱灯電気スタンド		3.7	10.7	18.7
60-80		電動自転車(充電時)		3.7 - 2.8	10.7 - 8.0	18.7 - 14.0
60-165		マッサージチェア		3.7 - 1.3	10.7 - 3.9	18.7 - 6.8
70-85	フォトプリンター			3.2 - 2.6	9.1 - 7.5	16.0 - 13.2
70-100		ワインセラー		3.2 - 2.2	9.1 - 6.4	16.0 - 11.2
100-680		フットバス		2.2 - 0.3	6.4 - 0.9	11.2 - 1.6
120-200	液晶テレビ	ミキサー			5.3 - 3.2	9.3 - 5.6
150-240		ヘアアイロン			4.3 - 2.7	7.5 - 4.7
150-300	デスクトップパソコン				4.3 - 2.1	7.5 - 3.7
150-500	PS3	冷蔵庫、美顔器			4.3 - 1.3	7.5 - 2.2
175-300	プロジェクター	ジュースサーバー			3.7 - 2.1	6.4 - 3.7
185-245	Xbox 360				3.5 - 2.6	6.1 - 4.6
350-1200		炊飯器/電気ヒーター			1.8 - 0.5	3.2 - 0.9
450-650		コーヒーマーカー			1.4 - 1.0	2.5 - 1.7
450-470		温水洗浄便座			1.4 - 1.4	2.5 - 2.4
500-900		ワッフルメーカー/洗濯機			1.3 - 0.7	2.2 - 1.2
600-800		こたつ			1.1 - 0.8	1.9 - 1.4
600-1200		ドライヤー			1.1 - 0.5	1.9 - 0.9
700-1000		電気ポット/たこ焼き器				1.6 - 1.1
1000-1100		電気ケトル/掃除機				1.1 - 1.0
1200-1300	1200W以上は非対応	食器洗浄機				
1200-1350		オーブントースター				
1200-1400		電子レンジ/ホットプレート/アイロン/衣類乾燥機				
3000		IH調理器/エアコン				