


イージーバター本体とベースの取り外し方


イージーバターをお買上げいただき、誠にありがとうございます。

お買上げ直後は、本体ケース部が下部のベースユニットにしっかりとハマっていますから、バターを交換する際に、ケースをベースから外しづらい時があります。特に指の力の弱い女性は、うまく外せないことがあります。下記の方法をお試し頂ければ、簡単に外れますのでお試しください。




プッシュマーク
反対側を含め2ヶ所

- ① しっかりしたキッチンカウンターや、テーブルの上にふきんや新聞など、少しクッション性のあるものを敷きます。
- ② その上に寝かした状態で、イージーバターを、ベースリングのプッシュマーク（白色のギザギザ）を上にして置きます。



- ③ プッシュマークの付近に親指の付け根の膨らんだ部分を置き、少し体重をかけながら、反対側の手でケース部を引っ張ると、ケース部とベースユニットの間に少し隙間ができます。



- ④ そのまま本体を180度回転させ、反対側のプッシュマークを上にして、同じ動作を繰り返します。又隙間ができますから、ケースユニットを外側に引っ張って外してください。もし外れない場合は同じ動作を繰り返します。