

津波・洪水等の水害対策にも、避難所生活にも万全の対策



EX.二人用浮き具にもなる自動膨張マットレス枕付

マットレスは栓をゆるめるだけで自動膨張。3分で柔らか枕付きマットレスが完成。
避難所などの板床や、地面の固さをソフトに。

枕が付いてさらに快適!



3分で
自動膨張!!

ダブルストラップ付
バックパック


マットレスを入れたバックパックは
大容量17L、追加の防災用品を入れたり
避難生活が長引いたときに
大量の生活用水を楽に運べます。



容量:17ℓ
水12ℓ
運搬可能

防災用品を
追加収納可能

マットレスも、バックパックも、救命胴衣(ライフジャケット)L1相当の浮力があり、安全に浮かぶことができ、水難から命を守ります。 *救命胴衣L1同等の浮力確認済



水12ℓ 運搬可能

サイズ(約) : マットレス／膨張時：縦186×横57×厚さ2.5cm(膨張前0.5cm)、収納時：直径18×巾30cm
バックパック／直径21×高さ55cm、ストラップ：60～120cm(調節可能)

重 量(約) : マットレス／1150g バックパック／250g

容 量(約) : 17ℓ(貯水可能水容量:12ℓ)

内容物: ① マットレス ×1 ② ストラップ付バックパック ×1 ③ ゴムバンド ×2 ④ 取扱説明書(本紙)

メテックス 検索



EX.二人用浮き具にもなる自動膨張マットレス枕付 輸入総発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9
アネックス麻布十番オフィス3階
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

お客様相談室

TEL: 03-3589-4555
(土・日曜、祝祭日・年末年始を除く平日9:15～17:15)
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp



EX.二人用浮き具にもなる自動膨張マットレス枕付
EXDFIMWP



4 513643 456982

Made in China

[取扱説明書は裏面に記載]

01-21G-730

EX.二人用浮き具にもなる自動膨張マットレス枕付 取扱説明書

モデルNo. EXDFIMWP

EX.二人用浮き具にもなる自動膨張マットレス枕付をお買い上げ賜り、誠に有難うございます。この取扱説明書をよくお読み頂き正しくご使用下さい。取扱説明書は大切に保管して下さい。

特徴

- 防水バックパック入りの、数分で自動膨張する、厚さ2.5cmのマットレス。枕付だから、災害時の避難所でも快適。
- 防水バックパック(以下バッグと表記)は、洪水や津波等の非常時に二人分の浮き具としても活用でできますし、水12ℓや防災用品等も収納可能。
- 軽くコンパクトに収納できますから、オフィスや学校の備蓄に最適。

使用方法

<マットレス>

①マットレスをバッグから取り出し、ゴムバンドを外し、突起物や小石等の無い平らな場所に、バルブを左上にして広げます。






②バルブを反時計周りに回しゆるめると、自動的に吸入を開始、数分で厚さ約2.5cmに膨張します。バルブを時計回りに回し、しっかりと閉めます(図-1)。膨らみが十分でない時は、口でバルブから空気を注入できます。内部のウレタンフォームの吸気の作用で膨張する構造ですから、膨張後の通常の厚さは2~2.5cmです。

●枕(図-2)

①空気弁を開け、枕が適当な高さになるまで口で空気を吹き入れ、栓をします。②弁を根本から開けて空気を抜きます。

●収納

バルブを反時計回りに回し、ゆるめてから、マットレスの中央で二つ折りにし、バルブの反対側から、体重を掛け、強く押しながらくるくる巻き、空気を押し出します(図-3)。空気が抜けたらすぐにバルブをしっかりと閉め、ゴムバンドで止め、バッグに収納します。



<バッグ>

マットレスを取り出した後、単体で下記の使い方もできます。

キャリー:バッグに水を7分目ほど入れ(上から約13cm下)、バッグの口を閉じます(図-4・5)。防水仕様ですから、多量の水を運べます。ショルダーストラップで楽に背負えますから、水や水以外の重量物も運べます。

<浮き具>

マットレスもバッグも、非常時に浮力L1相当の浮き具として使えます。

マットレス:膨張状態でくるくる巻き(図-6)、2本のバンドで留めます。両手で抱え上向きで足を延ばすか(図-7)、2本のバンドを手で持ち、首と胸の下に置いて体を預けて浮きます。

バッグ:バッグを空にして、バッグの両端を手でぶら下げて持ち、空気ができるだけ中に保存した状態で、バッグの口を閉じます(図-4)。両端を持ち、上端を内側に3~4回巻いてからバックルを閉め(図-5)、空気が洩れないか確認します。マットレスと同じ要領で浮き具として使えます。

お手入れ・保管方法 バッグ・マットレスに傷を絶対付けない・洗剤不可

- 鋭利なものや、とがったものを収納したり、そばに置くと、バッグが破れたり、傷が付きますから避けて下さい。
- 汚れは石鹼で落とし、洗剤は使用しない。
- 使用後は乾燥し、きれいにしてからバッグに収納、高温多湿や直射日光の当たる所で保管しない。
- 防水性能に影響するので、乱暴に扱ったり、傷をつけない。
- バッグとマットレスに定期的に空気を注入し、気密性を確認。

⚠ ご注意と警告！

- 空気を充てんしたバッグやマットレスは、水に浮き、救命胴衣L1レベルの浮力があり、非常に浮き具として使用できますが、通常の使用で浮き具や、救命胴衣代わりに使わないで下さい。
- 高所等気圧が低いところ、低温の状態では、既定の厚さまでマットレスが膨らまないことがあります。
- 釘や小石等尖った物の上で使用すると生地に傷がついたり、穴が開くことがありますから、避けて下さい。
- 火気に近づけたり、高温になる物のそばに置かないで下さい。
- 高圧ポンプ等を使用してマットレスへ空気を注入しないで下さい。
- 小さいお子様がご使用になる場合は、必ず保護者の方が付き添って下さい。
- 廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って下さい。
- マットレスを初めて使用的する時や、長期間保管していた時は、自動的に空気が入りづらい時があります。その時は、一度口で空気を入れ膨らましてから、上記マットレスの使用方法③の方法で空気を抜いて下さい。又は、上記①②を時間をかけて行った後、③の方法で空気を抜く動作を2~3回繰り返して下さい。

仕様

- サイズ(約): マットレス／膨張時: 縦186×横57×厚さ2.5cm(膨張前0.5cm)、収納時: 直径18×巾30cm
　　バックパック／直径21×高さ55cm、ストラップ: 60~120cm(調節可能)
○ 重 量(約): マットレス／1150g　　バックパック／250g
○ 容 量(約): 17ℓ(貯水可能水容量: 12ℓ)
○ 材 質: マットレス／ポリエチレン、ポリウレタンフォーム、ABS
　　バックパック／ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS
- 付 属 品: ゴムバンド×2、ストラップ付バックパック、取扱説明書
○ 保証期間: 6ヶ月
○ 原 産 国: 中国

マットレスは製造工程上、外装材貼り合わせの為、接着剤が生地の一部に残るのが避けられず、わずかに黒ずんで見える部分がありますが、機能的には問題ありませんので、ご了承下さい。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

保証規程(持込修理)

取扱説明書に従い、正しく使用されたにも関わらず、製品に故障が生じた時は、下記規程に従い製品保証致しますから、お客様相談室宛て連絡下さい。

保証期間: お買上(領収書又は納品書の日付)後6ヶ月間。修理又は交換後も、保証期間は当初お買上日より6ヶ月間とします。

提示書類: お買上時の領収書、送り状又は納品書をご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねます。関係書類を大切に保管して下さい。

保証内容: 故障の原因が製品不良と当社が判断した場合、修理又は同等の代替品と交換させて頂きますが、それ以上の責は負いかねます。保証期間後に故障が発生し、修理が不可能と判断された場合、ご希望により同等の製品を特別価格で提供させて頂く事もあります。当社の了解なしに着払いでお送り頂いた時は受取をお断りします。

持込修理: 修理ご希望の場合は、保証期間内であっても、商品をお客様ご自身で当社へお持込頂くか、お客様ご負担で当社へお送り頂く持込修理となります。保証期間内の場合は、修理後の返送は当社にて手配いたしますが、故障や不具合の原因が、誤った取り扱いなど、お客様の責となる場合は、送料着払いでお送りします。商品の発送・引取を当社が手配した方が、お客様ご自身のお手配よりお得な料金となる場合がありますので、ご遠慮なく料金をお問合せ下さい。故障、不具合、使い方が判らない場合は、当社お客様相談室にご連絡下さい。

初期不良: お買上後2週間以内に判明した初期不良の場合は、当社にて商品を取り、修理後お客様へ返送させて頂きます。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせて頂きます。

①本取扱説明書記載の、ご使用者による初期点検(お届け時の動作確認)をされていない時。②お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。③不適当な取り扱い又は使用による故障。④火災、地震、水害、異常気象他天災地異等、原因が本機以外の理由による故障又は損傷。⑤ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。⑥取り扱い説明書通りに正しく使用されなかった場合。⑦お買上を証明するレシート・納品書等の提示がない場合。