

▲ 使用上の注意

- 歩行補助器具として使用しないで下さい。
- 子供を乗せたり、遊具として使用しないで下さい。
- 耐荷重(約30kg)以上の重いものを載せないで下さい。
- 耐荷重以内であっても、バッグより大きいものを無理に入れないで下さい。バッグを壊す原因になります。
- ショッピングカートの組み立て時などに手などを挟まないようご注意下さい。
- ハンドルリングを無理に引っ張ると外れてしまうことがありますのでご注意下さい。
- バッグが汚れたときは、濡らした布で拭くか、汚れがひどい際は手洗いして下さい。(メインバッグのみ手洗い可能)
- 立てて置くときは平らな場所に停めて下さい。
- 車内や直射日光の当たる所など、高温になる所には長時間放置しないで下さい。
- 本来の用途以外には使用しないで下さい。

仕 様

- サイ ズ (約) : 本体/幅385×奥行390×高さ1020mm (収納時: 385×165×1020mm)
メインバッグ/幅370×奥行230×高さ630mm、保温保冷バッグ/幅320×奥行100×350mm
- 容 量 : メインバッグ/48L、保温保冷バッグ/10L
- 重 さ (約) : 2.6Kg (メインバッグ、フレーム、保温保冷バッグ 込)
- 保温・保冷機能 : ○環境(室温)/保温:5℃、保冷:30℃ ○試験開始時の試料の水温/保温:60℃、保冷:5℃
○1時間後の試料の水温/保温:約50℃、保冷:約8℃
- 素 材 : メインバッグ/ポリエステル、PVC 保温保冷バッグ/ポリエステル、PVC
フレーム/ポリプロピレン、ポリエチレン、EVA、スチール
- 原 産 国 : イタリア

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。
※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

保証規程 持込修理

取扱説明書に従い、正しく使用されたにも関わらず、製品に故障や不具合が生じた時は、下記規程に従い製品保証をさせていただきますので、当社お客様相談室宛ご連絡下さい。

保証期間 : お買上(領収書又は納品書の日付)後6ヶ月間。修理又は交換後も、保証期間は当初お買上日より6ヶ月間と致します。

提示書類 : お買上時の領収書、送り状又は納品書をご提示下さい。ご提示が無い場合は保証致しかねますので、関係書類を大切に保管して下さい。

補償範囲 : 故障や不具合の原因が製品不良と判断された場合は、修理又は代替品と交換させていただきますが、それ以上の責任は負いかねますのでご了承下さい。

持込修理 : 修理をご希望の場合は、下記初期不良を除き、当社又はお買上店へお持込み頂くか、お客様のご手配で当社宛に商品をご送付頂く持込修理となっておりますのでご了承下さい。ご希望の場合は、送料お客様ご負担で当社にて引取り手配を致しますので、その旨お伝え下さい。修理後のお客様への返送は原則として当社負担にて手配させていただきます。

初期不良 : お買い上げ後2週間以内に判明した初期不良の場合は、当社にて商品を引き取り、無償にて修理又は交換後、お客様へ返送させていただきます。

下記の場合には保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

- ① お客様による改造・加工や修理を起因とする故障。
- ② 不適当な取扱いまたは使用による故障。
- ③ 火災、地震、水害、異常気象他天変地異等、原因が本製品以外の理由による故障又は損傷。
- ④ ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
- ⑤ 取り扱い説明書通りに正しく使用されなかった場合。
- ⑥ お買い上げを証明するレシート・納品書等の提示がない場合。

GIMI社 日本総代理店・輸入総発売元

健康・快適を世界から
METEX
株式会社 **メテックス**
〒106-0044 東京都港区東麻布 1-17-9
TEL 03-3589-3300 www.metex.co.jp/

お客様相談センター

TEL:03-3589-4555
(土・日曜、祝祭日・正月期間を除く 平日9:30~17:30)
FAX:03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp

GIMI ショッピングカート「FAMILY(ファミリー)」 取扱説明書


※取扱説明書は大切に保管して下さい。

GIMI・ショッピングカートFAMILY(ファミリー)をお買い上げ賜り、誠にありがとうございます。ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくご使用下さい。

特 徴

- 軽量かつ安定性の高い、イタリア・GIMI社のスマートなショッピングカート。
- 10ℓの保温・保冷バッグ付属。冷凍・冷蔵食品などの持ち運びに便利。
- 大容量なので、お米や長ネギなどもそのまま入ります。
- ベース部分は折りたたみ可能。フラットになって収納に便利。
- バッグ前面には便利なジッパー付きポケットも。
- 車輪ストッパー付き。カートをたたんで壁に立てかけても滑らず安全。
- 重いレジ袋を持っても手が痛くならない、レジ袋ヘルパー(持ち手)も付属。
- 雨の日も安心。便利な傘立て付き。
- メインバッグを外せば、ちょっとしたカゴなどを載せられる台車に変身。


各部名称



ご使用方法


カートの組み立て方

- ① ベースを広げます(図1)。
- ② メインバッグ前面底部にあるカバーをベース前面にかぶせます(図2)。




保温保冷バッグの取り付け方

- ① 保温保冷バッグをメインバッグとフレームの間から取り出します。
- ② 上部ベルトをハンドルに通し、下部ベルトにある面ファスナー(左右2箇所)を外します。
- ③ 下部ベルトをフレームにくぐらせ、再度、面ファスナーを留めて固定します(図3)。



カートのたたみ方


- ① メインバッグ前面底部にあるカバーをベースから外します(図4)。
- ② ベース後部にあるプッシュボタンを押しながら、ハンドルを前方に倒し、カートをたたみます(図5)。
- ③ カートをたたむと、内蔵された車輪ストッパーが自動的に働きます。



レジ袋ヘルパーの使い方


- ① ハンドルリング背面にセットされているレジ袋ヘルパーを取り外します。
- ② レジ袋の取っ手に取り付けます(図6)。

注)
レジ袋ヘルパーをご使用後は、必ず元の位置に戻し、無くさないようにして下さい。



傘の立て方

メインバッグ上部の持ち手に傘をくぐらせ、ベースにある傘立てホールに傘の先端を入れて固定します(図7)。



台車の使い方

- ① メインバッグのカバーをベースから外し、上に引き、フレームから取り外します。
- ② ベースにカゴを載せ、フレームに付属しているストッパー(2箇所)をセットします(図8)。
- ③ 再度ショッピングカートとして使用する場合は、フレームにメインベルトを通し、バッグを取り付け、カバーをかぶせます。

※適応カゴサイズ(約):
幅 24~37×奥行 23×高さ 6~72cm

