

仕様

- サイズ(テント): (約)最大値 幅80×奥行80×高さ75cm 収納時/直径30×厚さ5cm
- 付属品: ペグ(杭)、ロープ、ポーチ、ルーフカバー、キャリーバッグ
- 重量: (約)800g
- 保証期間: 6ヶ月
- 材質: 本体、ルーフカバー、ロープ/ポリエステル
- 原産国: 中国
- ペグ(杭)/スチール

お手入れ、保管方法

- ① ご使用後は、完全に乾燥させてから収納して下さい。
- ② 直射日光を避け、雨の当たらないような風通しの良い湿気の少ない場所に保管して下さい。
- ③ 汚れやシミは石鹸で落として下さい。布地が破れる可能性がありますので、強くこすったり洗剤は使用しないで下さい。

⚠️ ご注意と警告!

1. 大雨、強風、突風、雪、雷などの天候不順時、またこれらが予想される場合には危険ですから使用しないで下さい。
2. 必ず平らで安定した場所に設置して下さい。傾斜面などで不安定な場所に設置しますと、本体が転倒する恐れがありますので、絶対に避けて下さい。
3. 本体設置の際は、必ず付属のロープをペグで固定して下さい。ペグは簡単に抜けないようにしっかりと埋めて下さい。
4. 本製品は常設用として使用しないで下さい。
5. 本体にぶら下がったり、物を吊るしたり等、過度の負担をかけるようなことは、転倒・破損につながり非常に危険ですとお止め下さい。
6. 火気のそばに絶対に近づけないで下さい。
7. テントの中は高温になる可能性があります。小さなお子様やペットが間違えて中に閉じ込められことがないようにご注意下さい。

保証規程 持込修理

取扱説明書に従い正しく使用されたにも関わらず、製品が故障した時は、お買上後6ヶ月間、下記規定に従い保証致しますので、当社お客様ご相談室にご連絡下さい。

- ① 保証条件: お買上時の領収書又は送り状など、お買上日と購入先が確認できる書類をご提示下さい。ご提示が無いと保証いたしかねますので、必ず書類を保管して下さい。
- ② 対象品: 当社が正規に輸入し、日本国内でお買上になった商品に限ります。
- ③ 持込修理: 故障や不具合があった場合は、当社お客様相談室にお電話頂くか、当社に送料お客様ご負担でお送り下さい。当社にて検査の上、必要な場合、修理の上、故障が製品不良と判断された場合は、当社負担にて返送いたします。もし原因が保証対象で無い場合は、当社より修理費用などをご連絡します。お買上後10日以内にご連絡を頂いた初期不良は、当社にて商品を引き取り、修理の上返送させていただきますので、商品到着後はすぐに開封して商品をお試し頂くようお願いいたします。もし修理不能と判断された場合は、同等の代替品と交換させていただきます。
- ④ 有償修理: 下記の場合は保証期間内でも、有償修理とさせていただきます。
 - お客様により改造・加工されていた時。
 - 不適切な取り扱いや使用による故障・不具合。
 - ご使用中の外表面の傷や破損。
 - お買上を証明する書類の提示が無い場合。

※本仕様は改善や改良のために予告なく変更されることがあります。 ※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なることがあります。

当社では、本商品以外にも下記のような災害時やアウトドアライフに便利な製品を取り扱っています。詳細はホームページをご覧ください。

- ワンタッチテント: 自動でぱっと起き上がり完成・たためばコンパクトな簡単テント
- トイレセット: 簡単組立インスタントトイレ
- EX.自動膨張マットレスS: コンパクト収納、使用時にはバルブをゆるめるだけで自動膨張し、2〜3分で出来るクッション性のあるシングルサイズマットレス
- EX.48サバイバルローラーバッグ: 被災経験者や防災士の意見を元に作られた、災害時のライフライン復旧までの2〜3日用防災セット
- EX.ハードキャップA1+: 欧州EN812:A1規格をクリアしたおしゃれな安全帽
- EverBright ソーラー多電源・多機能ランタン: 乾電池不要・ソーラーや手回しで充電でき、携帯電話の充電やラジオも聞ける多機能ランタン

お問い合わせは下記まで

キャリーバッグ付
ペット用ワンタッチテント
総発売元



〒106-0044 東京都港区東麻布3-3-9
アネックス麻布十番オフィス3階
TEL03-3589-3300 www.metex.co.jp/

メテックス 検索

お客様ご相談室

TEL: 03-3589-4555
(土・日曜、祝祭日・年末年始を除く平日9:15~17:15)
FAX: 03-3589-5500 (24時間受付)
E-mail: metex-master@metex.co.jp



キャリーバッグ付ペット用ワンタッチテント 取扱説明書

<モデル: XWPT>

※取扱説明書は大切に保管して下さい。



この度は、キャリーバッグ付ペット用ワンタッチテントをお買い上げ賜り、誠に有難うございます。本製品は、組立て不要、パツと広げるだけで立ち上がり、すぐに使える簡単快適テントです。下記説明書をよくお読み頂き、正しくご使用下さい。

収納方法にはコツがあります。下記イラストでも収納方法が判りづらい方には、次のいずれかで収納方法の動画をご覧ください。



- ① 当社ホームページ(www.metex.co.jp)のキャリーバッグ付ペット用ワンタッチテント収納方法の動画をご覧ください。
- ② 当社へ「ペット用ワンタッチテントDVD希望」とご記入の上、切手200円分を封筒に同封し、お送り下さい。

■内容物 内容物が全て揃っている事をご確認下さい。


- 1) 本体 1個
ルーフカバー 1個
- 2) キャリーバッグ 1個
(ポケット付)



- 3) ペグ(杭) 4本
ロープ 4本
ポーチ 1個
- 4) 取扱説明書(本紙)





■各部名称



組立て方法

⚠️ 広げられる十分な広さや高さがあるか事前にご確認下さい。テントを開く時は床や地面に向かって放り投げて下さい。落ちたショックで自動的に開き、テントになります。手で持ったまま広げたり狭いスペースで広げますと、故障の原因や、開いた時にフレームのスティールが当たるなどして思わぬ事故となりますのでご注意下さい。


- ① 大きな円盤のような本体を床や地面に放り投げるように落とすと自動的に開きます。
- ② 完全に広がり、本体が安定したら、ルーフカバーを上に向け、カバーにあるループをルーフカバー用留め具に引っ掛けます。




設置方法

ロープとペグを結ぶ

- ① 結び目になっていないロープ先端を、ストッパー中央の穴に下から通します。
- ② 次にロープ先端を一番端の穴に下から通して下さい。




- ③ 下図のようにになっているか確認。先端Aをルーフカバー上部のループ4ヶ所にそれぞれ結びます。



地面に固定する

ルーフカバーのループを使用


ペグ用ループを使用




※ 周りが石垣や崖などで、テントが風などで動く落下したりする危険な場所には絶対設置しないで下さい。
もし地面が固くペグが打ち込めない時は、テントの四隅の内側に石やレンガなどの重石を置いたり、ロープを使って近くにある木やフェンスに結びつけるなど工夫して、テントが動いたり飛ばされないようにして下さい。

収納方法


- ① ルーフカバー、ロープを外し、固定しているペグを抜き取り、1つの角を内側に押し込んで折り、4面を重ね、1枚のパネル状にします。



- ② 本体を横にして対角線にパネルを持ち左手を内側に右手を外側に巻き込むように丸めます。



- ③ 丸め込んだときに出来る輪になっている部分を揃えて形を円形に整えます。



丸める時は無理に力任せにねじるのではなく、ワイヤーの形状記憶に沿って力を加えるようにして下さい。無理にねじるとワイヤーが変形する恐れがあります。

※注意

ワイヤーの跳ね返す力が強いので、怪我をしないように注意して下さい。