


## ソーラーパネル2枚連結用ケーブル



※必ず同じ出力のパネルを2枚つなげて下さい。





パネルに付属しているプラグ(先端が赤色でHマーク)は、「メガパワーバンク(24000mAh)」に接続する時に使用します。

曇りの日や夕方等、太陽光の照度(強さ)が弱いと、ソーラーパネルの出力が不十分となり、「パワーバンク」の充電に必要な電力量に満たないため「パワーバンク」が充電状態にならず、電池残量表示が消灯したり、早い点滅状態になります。ソーラーパネルによる充電は、十分な太陽光のある環境下で行って下さい。

## 「21Wソーラーパネル」から「メガパワーバンク」へ充電

- 1) 「ソーラーパネル」の丸型のDC出力端子に、パネル付属の「接続ケーブル」を差し込み、反対側を『ソーラーパネル2枚連結用ケーブル』の入力端子にそれぞれ差し込みます。
- 2) 「ソーラーパネル」付属の「メガパワーバンク用プラグ(先端が赤色でHマーク)」を装着してから、メガパワーバンクのDC入力に接続。
- 3) 「ソーラーパネル」を開き太陽光にあてます。充電するのに十分な照度があると、「ソーラーパネル」のポケットの中にある[充電表示ライト]が赤く光ります。

- 4) 「メガパワーバンク」側の[電池残量表示]灯が点滅するのを確認して下さい。フル充電になると点灯に変わり、充電完了が確認されます。



## 「40Wソーラーパネル」から「スーパーメガパワーバンク」へ充電

- 1) 「ソーラーパネル」の丸型のDC出力端子に、パネル付属の「接続ケーブル」を差し込み、反対側を『ソーラーパネル2枚連結用ケーブル』の入力端子にそれぞれ差し込みます。
- 2) もう片方のプラグを、「スーパーメガパワーバンク」のDC入力に接続。

- 3) 「ソーラーパネル」を開き太陽光にあてます。充電するのに十分な照度があると、「ソーラーパネル」のポケットの中にある[充電表示ライト]が赤く光ります。
- 4) 「スーパーメガパワーバンク」側の[液晶画面]の電池残量表示が点滅するのを確認して下さい。フル充電になると点灯に変わり、充電完了が確認されます。

