

# K-9 ECCO COOLER

愛犬用冷却マット

ケーナイン  
ECCOクーラー

Economy  
ECCO  
Ecology


## 簡単！お水を入れるだけ。

愛犬はひんやりしたところが大好き！  
クーリングマットは熱交換原理を応用した  
愛犬用冷却マット。

- ★ 適度な柔らかさで、愛犬が快適に過ごせます。
- ★ 簡単に拭いたり洗えますから清潔です。

[ 姉妹品ECCOクールピロー ] 自然な清涼感が快適な、人用冷却枕。

For pet's cooling comfort



小型犬用 約40×58×3.5cm (水容量約 7ℓ)

中型犬用 約60×90×3.5cm (水容量約 19ℓ)

ケーナイン ECCOクーラー総発売元

健康・快適を世界から  
**METEX**  
株式会社メテックス

東京都港区東麻布 1-17-9  
TEL 03-3589-3300 info@metex.co.jp  
FAX 03-3589-5500 www.metex.co.jp/

※本仕様は、改善や改良のために予告なく変更される事があります。  
※包装やカタログの色と実物の色とは、印刷の都合により異なる事があります。



ケーナインECCOクーラー小(小型犬用)  
SKKNC-10



Made in Japan

# ケーナイン ECCOクーラー 取扱説明書

090508

## ご使用方法

- ① 水(小型犬用:約2ℓ / 中型犬用:約4ℓ)を注入口から注入して下さい。逆流防止弁が内側に付いていますから、弁を指で押しながら注入します。水を注入する際、指かホースの先などで弁を中へ押し込んで注入して下さい。
- ② ふたを閉じ、平らな床の上に置き、両手を使って全体をまんべんなく押し、水を内部の樹脂に充分染み込ませて下さい。
- ③ 注入口のふたをとり、水(小型犬用:約5ℓ / 中型犬用:約15ℓ)を追加します。
- ④ ふたを閉め、底のきれいなスリッパか足で、ECCOクーラーの上を歩き回り、さらに水を樹脂に浸透させて下さい。
- ⑤ 冷却効果を高める為、注入口の対角線上のはしに立ち、かかとをそろえ、つま先をVの字に開き、ゆっくり注入口の方へ足を寄せ、空気を抜いて下さい。注入口に近づいたら、注入口を持ち上げふたをとり、空気を抜きます。もう一度ふたを閉め、同じ動作を数回繰り返し、さらに空気を抜いて下さい。
- ⑥ ECCOクーラーはカバー(別売)をご使用頂ければ1年中使えますから、しっかりふたをし、水を入れたまま、いつでも使える状態で保管される事をお勧めします。保管される時は必ず乾いたタオル等で表面の水をしっかりと拭き取り、折らずに、乾燥している場所で保管して下さい。

### ★ ケーナインECCOクーラー専用カバー発売中

ECCOクーラーを暑い季節以外はペットベッドに早変わりさせる専用カバー。パイル調織物、防水ライニング採用。

カラー:グレー

サイズ:中/¥5,500 小/¥3,800

## 保証

使用方法に従い、正しく使用したにも拘らず、製品の不具合が発生した場合は、お買い上げ後6ヶ月間保証致します。購入時のレシート又は送り状と一緒に製品を当社宛お送り下さい。製品不良の際は、修理又は同等品と交換させて頂きますが、それ以上の責は負いかねます。尚修理・交換は、お客様ご負担により当社にお送り頂くか持ち込み修理となりますので、ご了承下さい。

## ご注意

- ① 足でひっかいても簡単に破れない厚みで製作しておりますが、咬みぐせのある犬や、とがった歯の子犬などが咬むと破れる事がありますのでご注意下さい。(犬が咬んで破れたときは保証対象外ですので、ご了承下さい。)
- ② ECCOクーラーは、電気などの動力を使わない、熱交換原理を応用した、自然な清涼感が得られるマットです。犬の体温(通常37~38℃)より温度の低い室内等では効果を発揮しますが、室外や直射日光のあたる室内、風通しの悪い犬小屋等、周囲の温度が高くなる所では、ECCOクーラーの温度も上昇し、効果を発揮しませんから設置場所にご注意下さい。ECCOクーラーは、いつもペットが寝る場所に設置して下さい。数日経ってもECCOクーラーに乗らないときは、えさを置くなど、上に乗るような工夫をして下さい。
- ③ ECCOクーラーには抗菌剤が注入されておりますので、頻りに水を交換されますと、抗菌剤が流出する原因になります。水の全交換は1年に1~2度を目安とし、ご使用中は1ヶ月に1度位コップ1杯程度の水を補給して下さい。
- ④ ペットの尿等が目に見えず外装材に付着し内部に浸透しますと、カビや変色等の原因になります。家庭用洗剤等で、外装材を表裏ともよく拭き、ECCOクーラーをいつも清潔に保って下さい。
- ⑤ もし内部に斑点のようなものが発生したら、カビの可能性があるので、市販のカビ取り剤を適量注入して下さい。カビ取り剤が内部に浸透するよう水を出来るだけ勢い良く注入し、ECCOクーラーをゆすったのちカビが除去されるまでしばらく放置してから水を一端抜き、新しい水を入れて下さい。カビ取り剤を使用しても完全にカビが除去されない場合もあります。また、カビ取り剤の影響でウレタン樹脂が多少変色する事がありますが、ご使用には差し支えありません。(カビ取り剤が外装材に付着したときは拭き取って下さい)
- ⑥ ECCOクーラーは、最新の超音波圧着技術を採用、周囲を充分圧着していますが、放り投げたり、過度の圧力をかけますと、圧着部分が弱くなり水漏れの原因となりますので、優しくお取り扱い下さい。又、人が勢いよく乗ったり、重い物を上に置いたりしないで下さい。
- ⑦ 収納時には絶対に二つ折りにせず、平らな状態で収納し、上に重い物を乗せないで下さい。

